

مكبر الصوت كارا OK

CSE-310(SE)

BMB

تعليمات الاستخدام

شكرا لشراء مكبرات صوت كارا OK بي أم بي. وقبل تشغيلها رجاء لقراءة الدليل فيما يلي واستيعاب الوسائل لتشغيله.

احتياطات السلامة

بعد قراءتها ، يرجى الاحتفاظ بها جيدا للرجوع إليها في المستقبل. للسلامة ، يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية مرة أخرى قبل الاستخدام السليم لهذا المنتج.

"احتياطات السلامة" هي مجموعة متنوعة من العلامات التي تمنع الخسائر في الممتلكات والاصابات الشخصية والعلامات ومعانيها كما يلي ، و يرجى قراءتها وفهمها.

تحذير يعني أن تجاهل هذه العلامة و سوء الاستخدام قد يؤدي إلى خسائر الممتلكات أو الإصابة الشخصية.

● يعني أن تجاهل هذه العلامة و سوء الاستخدام قد يؤدي إلى إصابات خطيرة حتى الموت.

جدول معاني العلامات

△ العلامة هي محتوى الملاحظة / التحذير. و وسط الشكل يصف محتوى التحذير المعين (الصورة اليسار تعني ملاحظة الصدمة الكهربائية).



⊗ العلامة هي السلوك المحظوظة. و وسط الشكل يصف محتوى السلوك المحظوظ المعينة (الصورة اليسار تعني منع التفكيك).



● العلامة هي محتوى السلوك الإلزامية أو التعليمات الإلزامية. و وسط الشكل يصف محتوى التعليمات المعينة (الصورة اليسار تعني فصل قابس التيار الكهربائي من المقبس).



تحذير

● عدم الاستمرار في استخدام في حالة خطأ



● عند ظهور الدخان أو الرائحة غير الطبيعية أو الصوت غير الطبيعية أو ظروف غير طبيعية أخرى ، الاستمرار في استخدامه يمكن أن يسبب الحرائق أو الصدمات الكهربائية أو عطل مكبر الصوت يرجى إيقاف تشغيل التيار الكهربائي لمكبر الصوت فورا ، فصل قابس الطاقة من المقبس . و ينبغي التأكيد من عدم ظهور الدخان قبل الاتصال بالموزع لإصلاحه.

● لا تقم بتعديله



● لا تضعه في مكان حيث يوجد الماء



● لا تقم بوضعه في المياه ولا تقم بترطبيه ، والا قد يؤدي إلى الحرائق أو الصدمة الكهربائية. عند الاستخدام في أيام المطر أو أيام الل TJQ أو بالقرب من الساحل أو الماء ، ينبغي إيلاء الاهتمام الخاص.

● لا يمكن وضعه تحت الحاويات المليئة بالماء



● لا يمكن أن توضع المزهريات أو محفوظات الوجبات أو الأكواب أو مستحضرات التجميل أو المواد الصيدلانية أو الحاويات المليئة بالماء أو العناصر المعدنية الصغيرة فوقه. دخول الماء إلى الجهاز قد يتسبب في حدوث حرائق أو صدمة كهربائية.



● في حالة وقوع دخول الماء إلى الجهاز ، ينبغي إيقاف تشغيل طاقة مكبر الصوت فورا و فصل قابس التيار الكهرباء من المقبس ، ثم اتصل بالموزع. الاستمرار في استخدامه قد يؤدي في الحرائق أو الصدمات الكهربائية.

● لا تقم بدخول المواد الغريبة



● في حالة دخول مواد غريبة إلى الجهاز ، ينبغي إيقاف تشغيل طاقة مكبر الصوت فورا و فصل قابس التيار الكهرباء من المقبس ، ثم اتصل بالموزع. الاستمرار في استخدامه قد يؤدي في الحرائق أو الصدمات الكهربائية.



حول الأسلام

- عند اتصال هذا الجهاز بالأجهزة السمعية الأخرى و معدات التلفزيون، يرجى قراءة تعليمات الاستخدام جميع الأجهزة بعناية.



احتياطات الاستخدام

- يرجى ضبط مستوى الصوت إلى الحد الأدنى قبل تشغيل الطاقة. و الصوت العال المفاجئ يمكن أن تسبب فقدان السمع.
- يرجى عدم الجلوس أو التعليق على مكبر الصوت. و ينبغي اهتمام خاص للأطفال. و انهياره أو عطله سوف يؤدي إلى إصابتهم.



قبل الاستخدام

احتياطات التشغيل

- الحد الأقصى من قدرة الادخال لمكبر الصوت هي 500 واط (الذروة). وقدرة الادخال المرتفعة جدا قد تؤدي إلى تلف مكبر الصوت كارا OK، لذلك يرجى التأكد من أن القدر تقى ضمن حدود الموصفات.
- حتى إذا كان الحد الأقصى من قدرة الانتاج لمكبر للصوت أقل من 500 واط، لا يحول صوت مكبر الصوت عاليا جدا أو يسمى لمكبر الصوت مشوه، و الا سوف يؤدي إلى تلف مكبر الصوت.
- عند توصيل مكبر الصوت ومكبر القراءة، يرجى التأكد من أن مقناح الطاقة لمكبر الصوت يقع في موقف "OFF" (ايقاف التشغيل).
- عند وضع مقناح الطاقة لمكبر الصوت الى موقف "ON" (التشغيل)، يرجى التأكد من أن مستوى صوت مكبر الصوت هو في أدنى الموقف.


الاتصال

- عند توصيل مكبر الصوت ومكبر القدرة، يرجى التأكد من أن مقناح الطاقة لمكبر الصوت يقع في موقف "OFF" (ايقاف التشغيل).
- قطب "+" و قطب "+" لمكبر الصوت إلى القطب "-" و القطب "+" لقناة الصوت اليسار (L) و قناة الصوت اليمين (R)، وثم يتم توصيل مكبر الصوت بمحطة مكبر الصوت على مبكر القدرة.


يرجى الاتصال بمكبر الصوت و مكبر القوة (مثل مكبرات الصوت)

- يتم إعداد وتوصيل مكبرات الصوت لجعل المقاومة الاصطناعية في ضمن 6 - 32 أوم.
- ملاحظة:** المقاومة الاصطناعية المذكورة في هذه التعليمات تكون بين 6 - 32 أوم، ولكن لا يوصى باستخدام الأعداد 4 أوم، ويرجى عدم استخدام أعداد 4 أوم.

نموذج الاعدادات الصحيحة



نموذج الاعدادات الخاطئة



التركيب

- لا تقم بتنبيت مكبر الصوت في ضوء الشمس المباشر والبيئة الاربطة جدا.
- ولا تتفز بجوار الموقد أو غيرها من مصدر الحرارة.

لمكبر الصوت كارا OK، الصوت يتغير كبيرا بسبب موقع التثبيت المختلفة. وللحصول على أفضل مستوى تقدير الموسيقى، يرجى الاعتبار بال النقاط التالية.


(أ) إذا كنت تستمع في الظروف العادي، يرجى تركيب مكبر الصوت فوق موقف الأذن.

(ب) المسافة المثلثية بينه ومكبر الصوت هو 5-2 م.

(ج) يجب أن تكون المساحة بين مكان وضع مكبرات الصوت والجدار أكبر من سبعة سم لتجنب تعطيل أنبوب التوصيل في الوراء.


(إ) إذا تقوم بتعليق مكبر الصوت على السقف، يرجى الاتصال بموظف التركيب المهني.

الملاحظات: إذا يتم تعلق مكبر الصوت CSE-310 على السقف، يرجى استخدام مكونات التركيب ذات الحمولة الكاملة. وبالاضافة الى ذلك، يرجى استخدام المسامير المنسقة مع مواد السقف لتشديد وتركيب المكونات على الأماكن الصلبة.



عن وسائل متعددة الاتجاهات

إن مكبرات صوت CSE-310 مكبرات الصوت المتعددة الاتجاهات الخاصة لاظهار النتائج الصوتية الحقيقة. إنها مكونة من 3 مكبرات الصوت وهي مكبر الصوت المنخفض التردد الذي يمثل القلب ومكبرا الصوت المتوسط والعلوي التردد ومكبرا الصوت العالى التردد. يمكن تعديل مكبري الصوت المتوسط والعلوي التردد ومكبري الصوت العالى التردد بأي زاوية. وضع هذا الجهاز في أفضل مكان وفقا لظروف مكان التركيب وتعديل الاتجاهات لمكبرات الصوت المتوسط التردد والعلوي التردد باستخدام جهاز التعديل. إضافة، يمكن تدوير مكبرات الصوت المتوسط التردد والعلوي التردد بتسعين درجة لتغيير اتجاهاتها من أجل تحقيق أفضل نتيجة. وفقا للمقررات البدنية، يجب وضع مكبري الصوت المتوسط والعلوي التردد طولانيا ومكبري الصوت العالى التردد أفقيا.



الخطوة 1: تدوير مكبري الصوت العالى التردد
ضغط طولانيا في اتجاه عكك عقارب الساعة ويتسعين درجة أفقيا في اتجاه عكس عقارب الساعة. ومكبر الصوت اليسار يمكن تدويره بتسعين درجة طولانيا في اتجاه عقارب الساعة.

الملاحظات: تجنب توقف أو تشغيل المكبرات عند تدويرها، وتجنب التدوير في جهة المعاكسة.

الخطوة 2: تدوير مكبري الصوت المتوسط والعلوي التردد
تحجب الجزء الطليعي من اليمين واليسار شاوي المتحدث إلى الأمام لإزالتها. (كل متكلم شواء يحتوي على مجموعة من المصيد السلامة في الموقع المحددة من قبل دوائر كما هو مبين في الشكل. يمكن بسهولة تحرير القفل لإزالة شواء عن طريق سحب من الصعب فرقه أصق باليد)

الملاحظات: استخدم مفك قبليس رئيسي لإزالة المسامير الأربعية في مكبري الصوت المتوسط والعلوي التردد.

الخطوة 3: تفكيك أي المسامير لإزالتها
منع تفكيك مكبري الصوت المتوسط والعلوي التردد فوق مكبري الصوت العالى التردد اللذين فوق مكبري الصوت المتوسط والعلوي التردد. ومنع تفكيك مكبري الصوت العالى التردد فوق مكبري الصوت العالى التردد. وفتح المسامير الأربعية في المكان المحدد في اليمين المرافق يمكن تدويره بتسعين درجة ثم فرض المسامير المكتبة. ومكبر الصوت في اليمين المرافق يمكن تدويره بتسعين درجة طولانيا في اتجاه عقارب الساعة. ومكبر الصوت اليسار يمكن تدويره بتسعين درجة أفقيا في اتجاه عقارب الساعة ويتسعين درجة طولانيا في اتجاه عكس عقارب الساعة.

الملاحظات: تجنب إزالة المسامير، وتتجنب الانسحاب والجنب لأسطحها أو تدويرها بأكثر من تسعين درجة أو تدويرها في اتجاه المعاكسة، لتجنب انقطاع الخط السلكي الذي يربط مجموعة المكبرات. ويجب الحرص على خط الارتباط لمكبرات الصوت عند التفكيك والتتركيب.





الخطوة 4: دفع منصات حقيقة وأفال هوك الميكانيكية لتجنب إضرار غطاء المكبرات.
بعجرد إزالة المسامير، يتتجنب الانسحاب والجنب لأسطحها أو تدويرها بأكثر من تسعين درجة أو تدويرها في اتجاه المعاكسة، لتجنب انقطاع الخط السلكي الذي يربط مجموعة المكبرات. ويجب الحرص على خط الارتباط لمكبرات الصوت عند التفكيك والتتركيب.

1



2

3

4




الحالة عن الشحن



- إذا اتسخت مكبرات الصوت، رجاء لمسحها بمنديل ناعم. وإذا اتسخت اتساخاً جداً، رجاء لمسحها بمنديل ناعم مبلل بالماء البارد أو بالماء دافئ. منوع لاستخدام المخفف أو الكحول بسبب إضرار هذه المواد لطلاء مكبرات الصوت.

المواصفات


نظام مكبر الصوت بـ 5 وحدات أي صوت باس و صوت متوسط و صوت التريل	النوع:
مكبر الصوت بصوت باس 25 سم * 1*	أعداد مكبر الصوت:
مكبر الصوت بالصوت المتوسط 9x6 سم *	الحد الأقصى من قدرة الإدخال:
مكبر الصوت بصوت التريل 9x6 سم *	قدرة الإدخال التقديرية:
500 واط	مستوى ضغط الصوت:
250 واط	استجابة التردد:
88 ديبسيل / واط / م	المقاومة:
20-40 كيلوهرتز	الأبعاد:
8 أوم	الوزن:
العرض 520 * الارتفاع 326 * العمق 301 ملم	المرفق:
كج 14.3	
تعليمات الاستخدام 1 *	




الخصائص القياسية

الخصائص استجابة التردد

أمام مكبر الصوت للملعب العالي



المقاومة (أوم)



هذه المواصفات والمظهر هي عرضة للتغيير نتيجة للتحسينات المنتج بدون إشعار.